


## **Einbauanleitung Umrüstsatz auf 35kw Yamaha XJ 600** **Diversion RJ01**

Bitte lesen Sie zuerst die ganze Einbauanleitung vor Arbeitsbeginn!

### **1. Montage**

Demotieren Sie die Sitzbank und den Tank. Entfernen Sie die Standgasschraube und die beiden zur mitte/unteren Kreuzschlitzschrauben der Schwimmerkammerdeckel und montieren den 35kw Drosselklappenanschlag auf den originalen Anschlag unter Hinzunahme von Schraubensicherungsmittel und den von uns mitgelieferten Schrauben und Scheiben so, dass der 35kw Drosselklappenanschlag nach vorne zeigt. Schrauben Sie die Standgasschraube wieder rein und stellen das Standgas ein. Montieren Sie alles wieder in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge.



### **2. Antimanipulation**

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass drosselrelevante Teile nicht entfernbar sind. Deshalb sind die Befestigungsschraube des Drosselklappenanschlages bei Montage mit einem Schraubensicherungsmittel (Mittelfest) zu sichern. Ob Sie dies vor oder nach Einbauprüfung tun, sollten Sie mit Ihrem Prüfer absprechen.